

Cosmo incasso soprapiano | built-in



Architectural
bathrooms
and showers

Lavabo in Aquatek | Washbasin in Aquatek



Descrizione prodotto | Product description


Lavabo Cosmo incasso soprapiano in Aquatek bianco opaco, senza troppopieno.

en. Cosmo built-in washbasin in matt white Aquatek, without overflow.

Piletta non inclusa nel prodotto.
Sifone non incluso nel prodotto.

Waste not included.
Waste trap not included.

Finiture | Finishes






Bianco opaco
Matt white

Dimensioni | Dimensions

L 60 x P 37.4 x H 12.5 cm
W 60 x D 37.4 x H 12.5 cm

Peso netto | Net weight

KG 11



Foro consigliato
Recommended hole






Dimensioni | Dimensions


L 69 x P 37.4 x H 12.5 cm
W 69 x D 37.4 x H 12.5 cm

Peso netto | Net weight

KG 11



Foro consigliato
Recommended hole



Installazione | Installation

Per la corretta installazione devono essere rigorosamente utilizzati siliconi neutri trasparenti non acetici, per evitare la corrosione della superficie.

en. Only neutral, transparent, non-acetic silicones should be used for proper installation, to prevent surface corrosion.

Materiale | Material

I lavabi in Aquatek, sono composti da circa 2/3 di idrossido di alluminio e 1/3 da acrilici di alta qualità. Omogenei in tutto il loro spessore, non porosi, mantengono la forma e offrono un'ottima resistenza agli urti, al calore ed ai più comuni agenti chimici. Eventuali graffi o macchie possono essere rimossi con la spugna abrasiva in dotazione.

en. Aquatek washbasins are made of approx. 2/3 aluminium hydroxide and 1/3 high-quality acryl. Aquatek is non-porous and homogeneous throughout its thickness. It retains its shape and is highly resistant to impacts, heat and common chemicals. Scratches and stains can be easily removed with the abrasive sponge provided.

Cura e manutenzione | Care and maintenance

Per una corretta cura e manutenzione dell'Aquatek del tuo lavabo Ideagroup ti invitiamo a pulirlo con un panno in cotone e acqua saponata o comuni detergenti non abrasivi. Nel caso di graffi consigliamo di utilizzare la spugna abrasiva (in dotazione con l'acquisto del piano), oppure carta abrasiva grana 1000. Ti consigliamo di evitare prodotti come: trielina, acetone e prodotti chimici particolarmente aggressivi, consigliamo anche di evitare l'appoggio di oggetti roventi e sigarette.

en. For proper care and maintenance of your Aquatek washbasin, use a cotton cloth and soapy water or common non-abrasive detergents. Scratches and persistent stains can be removed with the abrasive sponge provided or 1000-grit sandpaper. Do not use products like trichloroethylene, acetone or particularly harsh chemicals. Avoid contact with hot objects and burning cigarettes.
